

# So vermeiden Sie eine Selbstentzündung fettverschmutzter Textilien



## GEFAHR!

### Brandgefahr!

- Brandgefahr durch Selbstentzündung von fettverschmutzten Textilien.

## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Bedienung von Waschmaschine und Trockner nur durch unterwiesene Person/en.
- Beachten Sie die Gebrauchsanleitungen der Hersteller.
- Stark mit Öl oder Fett verschmutzte Wäsche separat in einem darauf abgestimmten Waschprogramm waschen.
- Füllmenge der Wasch- und Trockengeräte nicht überschreiten.
- Waschergebnis prüfen und ggf. erneut waschen.
- **Abkühlphase im Trocknerprogramm auf keinen Fall abschalten!**
- **Getrocknete Wäsche vor dem Stapeln oder Verpacken auskühlen lassen** (keinesfalls die getrocknete Wäsche im warmen oder heißen Zustand lagern!).
- Auf ranzige und brenzlige Gerüche achten.
- Geeigneter Feuerlöscher für die Brandklasse A bereitstellen.
- Während der Betriebszeit muss mindestens eine zur Brandbekämpfung unterwiesene und in der Handhabung der Feuerlöscher geübte Person anwesend sein.



## VERHALTEN BEI STÖRUNGEN / MÄNGELN

- Bei ranzigen und brenzligen Gerüchen sind die Wäschestücke / Wäschestapel zu vereinzeln, kritisch zu prüfen und ggf. einzunässen.
- Plötzlich auftretende Gewebe(brand)verfärbungen, ranzige und brenzlige Gerüche sind dem Vorgesetzten sofort mitzuteilen.
- Bei Unterbrechung der Stromversorgung während des Trockenprogramms sind die Textilien möglichst rasch aus dem Trockenautomaten zu entladen.

## VERHALTEN BEI FEUER



- Energiezufuhr zu den entsprechenden Geräten (z. B. Waschmaschine und Trockner) unterbrechen.
- Möglichst die Fenster und Türen schließen.
- Anwesende warnen und Gefahrenbereich unverzüglich verlassen.
- Feuerwehr alarmieren und Entstehungsbrand durch unterwiesene und geübte Person/en bekämpfen.



- Geeignete Feuerlöscher für die Brandklasse A benutzen.
- Brandstelle absichern.



**Notruf Feuerwehr: 112**