
SCHNEELAST AUF DEM DACH

Große Schneemengen auf den Dächern stellen eine akute Gefahr dar – vor allem der Nassschnee, der 4 Mal so viel wiegt wie normaler Schnee.

Was tun gegen die extreme Einsturzgefahr und übermäßige Belastung der Dachstruktur?

1) Schneelast verringern!

- Im Zweifelsfalle die Dächer immer von der Schneelast befreien – dies sollte durch Fachpersonal (wie z.B. Feuerwehr oder Dachdecker) erfolgen. Achten Sie vor allem auf empfindliche Bauteile wie Vordächer, Wintergärten, Dachfenster und Fotovoltaik-Anlagen.
- Den Schnee abschnittsweise und von mehreren Seiten räumen, um eine einseitige Belastung zu vermeiden.

2) Vorsicht vor Dachlawinen!

- Stellen Sie Gefahrenschilder auf oder sperren Sie den betreffenden Bereich ab.
- Erlassen Sie ein Parkverbot in unmittelbarer Nähe des Dachvorsprungs.
- Schneefänger oder Schneestoppvorrichtungen verhindern, dass Schnee vom Dach abrutscht.

3) Regentrinnen säubern, damit das Schmelzwasser ablaufen kann!



Vorgaben für den Gebäudeeigentümer

Der Gebäudeeigentümer hat die Schadenminderungs- bzw. Schadenverhütungspflicht: Diese besteht darin, das Dach rechtzeitig abzuschöpfen, wenn die Schneelast zu groß wird oder Dachlawinen drohen.



Versicherungen / Assicurazioni